

# 取扱説明書

ポンプインエアーマット クリアワイド

## ハンドポンプ内蔵エアーマット

対荷重  
150kg

膨らました時のサイズ：約 186×56×8cm  
空気を抜いた時のサイズ：約 185×82cm  
収納サイズ：約 23×12×13cm  
重量：約 980g



### 空気の入れ方

- 1 マット裏面にある黄色の排気栓が閉まっている事を確認し、表面のグレーの上布タを開きます。



しっかり閉める

黄色の栓が空いていると空気が抜け出てしまいます。



フタを開ける

- 2 グレーの上布タを覆うように 図に合わせて両手を置いてください。



- 3 押して上げてを繰り返してください。  
(目安：2~3分位)



押す：  
内蔵ポンプに含まれた空気が本体に入っていきます。

上げる：  
空気が内蔵ポンプ内に吸い込まれます。

※押す時にバルブの穴を塞ぎながら、ウレタンに含まれた空気を押し出し、両手を上げた時、バルブの穴と手の間に隙間を開け、ウレタンに空気を吸わせると効率よく空気が入ります。  
ポンプ(ウレタン)が凹んだ状態で押し続けると効率良く膨らませることができません。

- 4 完成



※長期のご使用の際は使用前に空気の補充をしてからご使用ください。

### 空気の抜き方

- 1 マット裏面にある黄色の排気栓を左に回してください。空気が抜け始めます。



- 2 折りたたみながら空気を押し出してください。




横方向、縦方向、どちらから畳んでいただいても問題ありません。

※完全に空気が抜けなくても、収納バックに入ります。

- 3 折りたたんだ後は収納バックに入れて保管してください。



発売元： 株式会社 **イガラシ**  
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-22-16  
第三大丸ビル6F

TEL : 03-5647-6820(代)  
FAX : 03-5647-6570  
メール : bousai@igarashi-ltd.co.jp  
HP : <http://www.igarashi-ltd.co.jp>

