

## ハンドポンプ内蔵エアーマット



### 空気の入れ方

- 1** マット裏面にある黄色の排気栓が閉まっている事を確認し、表面のグレーの上ボタンを開きます。



黄色の栓が空いていると空気が抜け出てしまいます。



しっかり閉める

フタを開ける

- 2** グレーの上ボタンを覆うように図に合わせて両手を置いてください。



- 3** 押し上げてを繰り返してください。(目安: 2~3分位)



押す: 内蔵ポンプに含まれた空気が本体に入っていきます。



上げる: 空気が内蔵ポンプ内に吸い込まれます。

※押す時にバルブの穴を塞ぎながら、ウレタンに含まれた空気を押し出し、両手を上げた時、バルブの穴と手の間に隙間を開け、ウレタンに空気を吸わせると効率よく空気が入ります。

空気の入れ方

### 4 完成



### 空気の抜き方

- 1** マット裏面にある黄色の排気栓を左に回してください。空気が抜け始めます。



- 2** 折りたたみながら空気を押し出してください。



横方向、縦方向、どちらから畳んでいただいても問題ありません。

※完全に空気が抜けなくても、収納バックに入ります。

- 3** 折りたたんだ後は収納バッグに入れて保管してください。



しまい方

